

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE REALIZAR A INSTALAÇÃO. RECOMENDAMOS QUE O CLIENTE REALIZE UMA SIMULAÇÃO DO ENCAIXE DO ACABAMENTO NO CORPO ANTES DA INSTALAÇÃO, AFIM DE FAMILIARIZAR-SE COM OS ENCAIXES.

1- O RVA POSSUI DUAS PARTES, SENDO ACABAMENTO FRONTAL E CORPO.

2- PARA FACILITAR A MONTAGEM, O PRODUTO É ENVIADO DESENCAIXADO. PARA RETIRAR UMA PARTE DA OUTRA, BASTA PUXAR CONFORME A FOTO AO LADO.



3- APÓS PUXAR, TEREMOS AS DUAS METADES.



4- SOLTE A PORCA DE APERTO.



5- REALIZE A REGULAGEM CONFORME NECESSÁRIO.



6- APERTE A PORCA PARA QUE A REGULAGEM FIQUE FIRME.



7- REALIZE A INSTALAÇÃO DO CORPO NO LOCAL DETERMINADO, SENDO ELE FORRO OU TETO. NÃO ESQUEÇA DE EXECUTAR A FIXAÇÃO DO TUBO.

8- PARA REALIZAR O ENCAIXE DA FRENTE NO CORPO, UTILIZE AS TRÊS GARRAS PARA ENCAIXAR NOS TRÊS COMPARTIMENTOS, CONFORME AS FOTOS AO LADO.



9- OS COMPARTIMENTOS DE ENCAIXE DO CORPO, POSSUEM ENCAIXE PARA AMBOS OS LADOS. SENDO ASSIM, BASTA GIRAR O ACABAMENTO PARA QUALQUER LADO.



11- POSICIONE O ACABAMENTO SOBRE O CORPO, DE FORMA QUE AS GARRAS FIQUEM ENTRE OS COMPARTIMENTOS. CERTIFIQUE-SE PARA QUE TODO O ACABAMENTO ESTEJA ENCAIXADO NO CORPO.



10- SEGUINDO A ORIENTAÇÃO DA GRAVAÇÃO QUE ESTA NO ARO DE ACABAMENTO, GIRE O ACABAMENTO PARA REALIZAR O ENCAIXE NO CORPO.



12- APENAS COMO UMA ORIENTAÇÃO, MESMO QUE O CORPO ESTARÁ FIXO NO TETO E ESSA VISÃO NÃO SEJA POSSÍVEL, OS ENCAIXES DEVERÃO FICAR CONFORME A FOTO AO LADO.

